LG Hausys

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA WYKŁADZIN LG HAUSYS FLOORS CONTROL TILE / STATIC PULSE

1. Zamieść posadzkę za pomocą miotły, mopa lub odkurzyć odkurzaczem na sucho w celu usunięcia piachu i gruzu
   -W przypadku lekkiego zabrudzenia nanieść roztwór neutralnego środka czyszczącego rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta

LUB

   W przypadku dużego zabrudzenia nanieść roztwór alkaicznego środka czyszczącego rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta i pozostawić na posadzce na czas niezbędny do zajścia reakcji środka z brudem. Za pomocą urządzenia obrotowego 165 do 350 rpm wyposażonego w obrotową szczotkę szorującą wyszorować dokładnie posadzkę i zebrać szlam za pomocą odkurzacza wodnego. Wypłukać dokładnie posadzkę czystą, ciepłą wodą i zebrać ją za pomocą odkurzacza wodnego. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

2. Na produkty LG Control Tile nie należy stosować standardowo dostępnych warstw zabezpieczających (akryl), gdyż ograniczają one właściwości przewodzące wykładziny
   -Warstwy zabezpieczające (akryl) określane jako antystatyczne są klasyfikowane wg innych standardów niż standard wykładziny i dlatego też należy traktować je jako zwykłe warstwy zabezpieczające w odniesieniu do kontroli elektrostatycznej, z związku z czym nie powinny być one stosowane
   -Warstwy zabezpieczające akceptowane przez LG HAUSYSY FLOORS należy stosować przestrzegając ściśle zaleceń producenta. Przed nałożeniem warstwy zabezpieczającej należy posadzkę starannie wyszorować. Zapewni to dobre wiązanie pomiędzy środkiem ochronnym a powierzchnią posadzki. Przed nałożeniem warstwy zabezpieczającej należy zawsze zasięgnąć porady naszych doradców technicznych.

3. Częstotliwość każdej z podanych niżej czynności zależy od rodzaju i natężenia ruchu
   -Zamieść posadzkę za pomocą miotły, mopa lub odkurzyć odkurzaczem na sucho w celu usunięcia kurzu i luźnych zabrudzeń
   -regularnie czyścić miejscowo mopem. Trudne do usunięcia czarne ślady można usunąć za pomocą alkaicznego środka czyszczącego. Dysk należy umieścić pod podeszwą buta i pocierać nim brudne miejsce (zapewnia to większy nacisk). Czyszczone miejsce należy wypłukać czystą, ciepłą wodą i pozostawić do wyschnięcia
   -W zależności od wymagań i dostępnego sprzętu należy stosować jedną z niżej podanych metod czyszczenia:
   Rozpylić na posadzkę roztwór alkaicznego lub bakteriobójczego środka czyszczącego rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta. Za pomocą urządzenia obrotowego 165- 500 rpm wyposażonego w odpowiednią nasadkę czyszczącą, polerować posadzkę do uzyskania wymaganego połysku. Nasadka zbiera brud i należy ją wyczyścić po każdorazowym użyciu. W przeciwnym wypadku efektem będzie brudna, lśniąca posadzka.

LUB

   Nanieść mopem na posadzkę roztwór alkalicznego lub bakteriobójczego środka czyszczącego rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Za pomocą urządzenia obrotowego 500- 2000 rpm polerować posadzkę do uzyskania wymaganego połysku.

   UWAGA: przy polerowaniu wysokoobrotowym ważnym jest, aby urządzenie było cały czas przesuwane, w celu uniknięcia nadmiernego nagrzewania posadzki.
   Dodatkowo można rozpylać czystą wodę w celu zwiększenia poślizgu nasadki czyszczącej.

4. Stosowane mopy i nasadki należy wykorzystywać wyłącznie do obszarów z posadzkami przewodzącymi w celu uniknięcia przenoszenia pasty na inne miejsca
   -Należy zawsze przestrzegać załączonych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i higieny

PRODUKTY LG HAYSYS FLOORS DOSTĘPNE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI W SIECI SPRZEDAŻY POLYFLOR POLSKA SP. Z O.O. UL. GORNOWA 22 LOK. 506- 510, 61- 680 POZNAŃ, TEL. 061 820 31 55, FAX 061 820 31 35, WWW.LGFLOORS.PL. E-MAIL: BIURO@LGFLOORS.PL

PRODUCENT: LG HAUSYSY LTD., LG TWIN TOWERS 8, YOIDO- DONG, YOUNGDONGPO-GU, SEOUL 150 721, KOREA